

Zuhanypanel csap szerelési javaslata

A vizet elzárni és a panelt leakasztani, a csatlakozó flexibilis csöveket lekötöni.

Egy asztalon célszerű a szerelést folytatni.

Hátul a csaprész 3 flexibilis csövét 22-es kulccsal letekerni.

Elöl:

Kis csavarzúzóval a fogantyú kis kupakjait kipattintani, a fogantyúkat rögzítő csavarokat lazítani, majd a fogantyút lehúzni. Kézzel ezután le kell húzni a kezelőkar alatti takaró rozettát is.

A kezelőcsap felett egy kis csavar lesz látható, azt is ki kell tekerni.

A funkcióváltónál egy krómanya látható, letekerni, majd ennek a rozettáját is eltávolítani.

Ekkor a csapot ki lehet venni, hátrafelé.

17-es villáskulccsal a funkcióváltó rézcsavarját ki kell hajtani.

A betétet ki kell húzni. (nem mindig könnyű, mert a gumigyűrű fogja.)

Cserebetét gumigyűrűt szilikon zsírral meg kell kenni és megfelelő pozícióba visszahelyezni, de ne a tengelyt nyomják befelé, hanem a szürke betétrészt.

Rézcsavar meghúzásnál óvatosan járjon el, mert, ha túlhúzzák, a betét törhet.

A kezelő kerámiabetétjének cseréjénél, pedig a króm kupakot kell kézzel (!) letekerni.

Érdemes kicsit szilikon zsírral a csavarmeneteket is vékonyan bekenni. Ettől a későbbiekben is könnyen szerelhető marad.

